

# KIT AFFICHEUR DIGITAL

---

## **Instructions importantes de sécurité**

Lisez et toutes les instructions et les avertissement de cette notice.  
Gardez ces instructions.



## Procédure de dépressurisation



Suivez la procédure de décompression chaque fois que vous voyez ce symbole.



Cet équipement reste sous pression jusqu'à ce que la pression soit libérée manuellement. Pour éviter les blessures graves provoquées par du liquide sous pression, comme des injections sous-cutanées, des éclaboussures de liquide ou des pièces en mouvement, suivez la **Procédure de décompression** chaque fois que le pulvérisateur est arrêté, avant le nettoyage ou la vérification du pulvérisateur et avant tout entretien de l'équipement.

1. Verrouillez la sécurité de la gâchette du pistolet.
2. Mettez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT sur **OFF (ARRÊT)**. Attendez 7 secondes que la tension se dissipe.
1. Débranchez la prise électrique de l'airless
2. Déverrouillez la gâchette du pistolet. Tenez une partie en métal du pistolet contre un seau en métal relié à la terre. Actionnez la gâchette du pistolet pour relâcher la pression.
3. Verrouillez la sécurité de la gâchette du pistolet.
4. Mettre le tuyau de vidange dans un seau. Tourner la vanne d'amorçage vers le bas. Laissez la vanne d'amorçage en position basse (vidange) jusqu'à la reprise de la pulvérisation.
5. Si la buse ou le flexible de pulvérisation semblent bouchés ou que la pression n'a pas été entièrement évacuée : Desserrez **TRÈS LENTEMENT** l'écrou de retenue du protège-buse ou le raccord de l'extrémité du flexible pour libérer progressivement la pression. Desserrez entièrement l'écrou ou le raccord. Débouchez la buse ou le tuyau.

## Installation

### NOTICE

Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants de la carte PC. Utilisez une tresse de terre lors de la manipulation ou de l'installation de la carte PC. Utilisez des configurations autres que celles spécifiées ci-dessous en cas de performances médiocres du pulvérisateur.

1. Suivez la procédure de dépressurisation
2. Enlevez les 4 vis (12) et le couvercle du boîtier..
3. Branchez la broche électrique de l'afficheur digital (A) au connecteur du boîtier de contrôle (B).
4. Installez le couvercle d'affichage digital (50) avec les 4 vis (12).
5. Démontez le manomètre et remplacez le par le bouchon (1) livré avec le kit afficheur après avoir correctement appliqué la pâte à joint sur le filetage.

